

Vasco

APLICACIONES

MANUAL DEL USUARIO

ESPAÑOL



Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

TABLA DE CONTENIDO

1. Vasco Translator	5
1.1. Eligiendo los idiomas de origen y de destino	5
1.2. Reconocimiento de voz	6
1.3. Escritura	6
1.4. Pronunciación	7
1.5. Limpiar	7
1.6. Menú	7
1.6.1. Traductor	7
1.6.2. Traductor de fotos	7
1.6.3 Historia	10
1.6.4 Contadores	10
1.6.5 Libro de frases	11
1.6.6 Conversación	11
1.6.7 Accesorios	13
1.6.8 Ajustes	13
2. Sygic	14
2.1. Pantalla principal	15
2.2. Ruta	16
2.3. Menú rápido	16
2.4. Menú	17
2.5. Búsqueda rápida	19
3. Teléfono	20
3.1. Llamadas entrantes	20
3.2. Llamadas salientes	20
4 Contactos	21
5. Guías turísticas	21
6. Números de emergencia	22


7. Embajadas	22
8. Convertidor de unidades	23
9. SOS	24
10. Tiempo	24
11. Mensajes	25
12. Cámara	25
13. Galería	26
14. Navegador	26
15. Calculadora	27
16. Reloj	28
17. Recordatorio de medicamentos	28
18. Para hacer	29
19. Calendario	30
20. YouTube	30
21. E-Mail	30
22. Gmail	31
23. Estado de la cuenta	31
24. Play Store	31
25. Grabadora de sonidos	32
26. Videos	32



1. Vasco Translator

Traductor Vasco reconoce la voz y traduce frases completas a los idiomas extranjeros admitidos. El traductor pronuncia el texto traducido en voz alta. Para obtener la lista completa de idiomas admitidos, consulte el sitio web del fabricante. Vasco Translator necesita de la conexión WiFi o GSM con el fin de traducir


1.1 Eligiendo los idiomas de origen y de destino




Toque la bandera para ver la lista de los idiomas disponibles. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para encontrar el idioma que necesita. Toque el nombre del idioma para activarlo.


Puede cambiar rápidamente entre idiomas tan solo tocando la bandera. No necesita introducir el texto de nuevo si quiere ver la traducción en diferentes idiomas. El texto actual será traducido automáticamente después de cambiar el idioma.

1.2 Reconocimiento de voz



El icono  sirve para introducir el texto usando la función de reconocimiento de voz. Con el fin de introducir cualquier texto hablado, pulse la tecla y, después de escuchar la señal diga lo que quiere traducir en forma clara, con una voz monótona y con una distancia de al menos 15 cm.

Cuando termine, la traducción se realiza automáticamente y toma alrededor de 2 segundos.

El icono  significa que el reconocimiento de voz no está disponible para el idioma elegido. Por favor, introduzca el texto usando el teclado.

¡ATENCIÓN! La calidad del reconocimiento de voz puede empeorar en un entorno ruidoso.

1.3 Escritura

Utilice los cuadros de texto para escribir lo que dese. Toque la parte superior o inferior del cuadro de texto para mostrar el teclado táctil e introduzca una palabra u oración para traducir. Confirme el texto escrito con “Listo” para empezar la traducción.

Usted puede cambiar el idioma del teclado manteniendo pulsada “la barra de espacio”. Con el fin de utilizar signos diacríticos toque y mantenga pulsada la letra y elija la señal deseada.


Es posible ampliar el cuadro de texto . Para hacerlo, toque el icono de la lupa. Para cerrar la ventana de ampliación pulse “volver”

Puede introducir el texto utilizando el equipo de teclado si se encuentra disponible. Por favor, consulte el capítulo 1.6.7 o el manual del usuario del teclado Vasco.


1.4 Pronunciación

La pronunciación inicia automáticamente, a menos que, sea desactivada en la configuración de aplicaciones o no esté disponible para el idioma seleccionado.

Pulse  para escuchar de nuevo la traducción.


El icono  significa que la pronunciación no está disponible para el idioma seleccionado. El botón está inactivo.

1.5 Limpiar

El botón  sirve para borrar todo el texto introducido.

Con el fin de eliminar letras o palabras individuales use la tecla de retroceso en el teclado.


1.6 Menú


Pulse el icono  o deslice la pantalla de izquierda a derecha para mostrar el menú de Vasco Translator.

1.6.1 Traductor

Pulse « Traductor » para ver el menú principal de Vasco Translator.

1.6.2 Traductor de fotos

El Traductor de Fotos le permite reconocer y traducir el texto de imágenes.. Toque el icono  o deslice la pantalla de izquierda a derecha para mostrar el menú de Vasco Translator y seleccione Traductor de Fotos.





Toque “Galería” para seleccionar el texto almacenado en la memoria del dispositivo o toque “Cámara” para tomar una nueva foto.


Apunte la cámara al tema.

Todo el texto debe ser visible en la pantalla.


Después de que la cámara enfoque automáticamente, toque el icono del obturador.



Pulse  para recortar la foto.

Pulse  para encender la cámara de nuevo.


Toque “Reconocer texto” y espere unos segundos.



Puede editar el texto reconocido tocándolo. Toque “Traducir” para comenzar la traducción.



Toque el nombre del idioma en una nueva ventana emergente para seleccionar el idioma y toque “Traducir”.



El texto será traducido al idioma seleccionado por Vasco Translator.

El traductor también pronunciará el texto traducido en voz alta automáticamente.

Si decide elegir la foto de la galería, repita los pasos.



Toque  y “Ajustes” para seleccionar la precisión de reconocimiento.


1.6.3 Historia

Para ver o limpiar el historial de traducción, abra el menú de la aplicación y pulse « Historial »




Toque la oración para mostrarla en la pantalla principal.


Para eliminar una sola traducción o borrar todo el historial, toque , marque la casilla al lado de la traducción o “seleccionar todo”, toque  y confirme.

Para buscar, toque .


Para agrandar la traducción elegida, toque el icono de la lupa.

Para compartir la traducción, selecciónela, toque  y elija una aplicación de la lista.

1.6.4 Contadores



Los contadores de traducción le permiten controlar el número de traducciones llevadas a cabo con WiFi y GSM.

Para restablecer el contador seleccionado, pulse  y confirme haciendo clic en « Restablecer el contador »


1.6.5 Libro de frases

Se trata de un conjunto de las frases más útiles.

Pulse en el icono de banderas para ajustar el par de idiomas.

Pulse « buscar » para ver el teclado.

Empiece a escribir. Verá la lista de frases existentes que contienen las letras/palabras que está escribiendo. Si no ve nada, significa que no hay traducción disponible en el libro de frases.

Pulse  para eliminar el texto.

Elija la frase que le interese y pulse la línea en que se encuentra. Verá la traducción.

Pulse  para escuchar la frase traducida.


1.6.6 Conversación

La “Conversación” le permite mantener una conversación en un idioma extranjero.





Pulse las banderas para ajustar el par de idiomas.

Pulse « EMPEZAR » para empezar la conversación.



Verá el icono  en la parte inferior de la pantalla.


Pulse la bandera seleccionada y diga lo que quiera decir.


En este momento verá el icono  en vez del icono de la bandera.




La traducción debería tomar alrededor de 2 segundos. Verá ambos textos, el reconocido y el traducido en la pantalla.

La pronunciación empieza automáticamente y el icono  se convierte en .

Para buscar, pulse .


Para escuchar la oración elegida, pulse el icono  otra vez o la línea con el texto.





Después de pulsar el botón «Volver», la traducción se guardará automáticamente con un nombre por defecto - «idioma de la conversación y la fecha».

Para cambiar el nombre o eliminar una conversación guardada, presione y mantenga presionado hasta que la ventana de configuración aparezca en la pantalla.

1.6.7 Accesorios



El menú “accesorios” le permite configurar y conectar dispositivos compatibles con Vasco Translator, tales como el un teclado o un auricular.

Para conectar el dispositivo seleccionado, encienda el Bluetooth presionando , luego toque el icono  al lado del nombre del dispositivo.

Encontrará más información detallada en el manual del usuario de accesorios individuales.

1.6.8 Ajustes

Ajustes Translator

Traducción continua

Esta opción le permite ver el proceso de traducción mientras se habla. Tenga en cuenta que se requiere más datos para la traducción continua. Si no desea perder crédito, por favor marque “solo a través de WiFi” o “nunca”

- Siempre
- sólo a través de WiFi
- Nunca

Ajustes de texto a voz

Auto texto a voz

Habilitado

Inhabilitado

Frecuencia de voz - Esta opción le permite aumentar o disminuir la velocidad de pronunciación.

Tamaño de fuente- deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para aumentar o disminuir el tamaño de la fuente.

Otros

Estoy en China - Esta opción le permite utilizar el reconocimiento de voz en inglés en China.

Acerca - información sobre el software. Puede ver la versión del dispositivo y leer los términos y condiciones.



2. Sygic

Vasco Traveler ha sido equipado con uno de los mejores y más precisos sistemas de navegación. La navegación funciona sin acceso a internet. La clave del producto se puede encontrar en el interior de la funda protectora (suministrada con el dispositivo), bajo la cubierta de la batería o en la caja. Solamente se debe utilizar cuando vea el mensaje INTRODUCZA CÓDIGO DEL PRODUCTO.

Para que la navegación funcione correctamente, asegúrese de que el dispositivo GPS está activado y el Wi-Fi está apagado.

La primera vez que activa el menú de la aplicación y la comunicación de voz, se mostrará en inglés. Para cambiar el idioma del menú, pulse el botón en la esquina superior izquierda de la pantalla, a continuación, vaya a SETTINGS> REGIONAL> LANGUAGE y ajuste el idioma deseado.


Para cambiar el idioma de audio, pulse la tecla en la esquina superior izquierda de la pantalla, y luego vaya a SETTINGS> NOTIFICATIONS & SOUNDS > VOICE y ajuste el idioma deseado.


2.1 Pantalla principal



Buscar/ Navegar a - para establecer un punto de destino, toque BUSCAR / NAVEGAR A. Toque en el área con el pin rojo para seleccionar el destino y luego la caja con el punto verde, para establecer el punto de partida. Puede seleccionar el país, código postal o la calle y número de casa. Hay muchas formas de determinar el punto de partida y de destino. Puede esperar a que la señal de GPS encuentre su ubicación o puede establecer el punto de partida de forma manual.

Búsqueda rápida - se puede buscar una dirección introduciendo el nombre de la ciudad/pueblo en la ventana de Buscar/Navegar a... y toque OK.

Historia - las rutas conducidas se muestran al lado del icono del reloj. Elija uno de ellos para utilizar como punto de referencia. El acceso a la historia también puede hacerse desde el libro de rutas. Vea la Sección 2.5 Selección rápida.

Dirección POI (punto de interés) - designe una ruta usando un punto de interés (estación de gas, oficina, hospital, etc.), pulsando uno de los iconos azules (representan la categoría de PDI). Toque el icono  para expandir la lista de PDI.

Favoritos - puede guardar sus sitios favoritos y usarlos más adelante para determinar una ruta de viaje. Toque el icono  en la barra de Buscar/Navegar a...

Contactos - también puede utilizar los contactos para determinar la ruta. Toque el icono  y luego el símbolo de contacto 

Coordenadas GPS - Introduzca las coordenadas de un locación geográfica para navegar por una ruta.

Domicilio - una dirección actual de domicilio le permite navegar rápidamente a la ubicación deseada. Toque el botón Menú y seleccione DOMICILIO

Trabajo - una dirección predefinida del lugar de trabajo permite una navegación rápida a la ubicación deseada. Toque el botón Menú y seleccione TRABAJO.

Seleccionar desde el mapa - para seleccionar un punto de inicio, toque en cualquier lugar en el mapa, seleccione el nombre, pulse "Obtener direcciones" y seleccione el punto de partida de la ruta en el mapa y pulse "Seleccionar".

2.2 Ruta

La navegación le permite cambiar la ruta

Para determinar la ruta, elija "Navegar" . Después de que la ruta ha sido calculada, ésta se mostrará en el mapa.

Ruta alternativa - puede opcionalmente mostrar rutas alternas. Se puede elegir entre un máximo de tres vías. La ruta seleccionada será puesta a contraluz.

Pulse en "Iniciar" para iniciar la navegación.

Viajar a través de - seleccione un punto en el mapa y pulse en "Pasar por este punto"

Arrastrar y soltar - en el modo de visualización de mapa se puede editar la ruta manteniendo su dedo en cualquier lugar de la ruta, hasta que aparezca un marcador gris. A continuación, pulse en él para seleccionar la nueva posición. La ruta se restablecerá con la ubicación especificada.

2.3 Menú rápido

En el modo de navegación, toque en cualquier lugar de la pantalla

para mostrar el "Quick Menu". Espere a que la navegación determine su posición.

Cancelar ruta - borra la ruta actual


Desactivar sonido / Activar sonido – silencia / permite sonidos y alertas de voz

Cambiar para caminar - cambia entre la navegación del coche y caminar

Cerca de mí - mueve para seleccionar la categoría de PDI y muestra el punto de interés seleccionado en el área

Demostrar - muestra una simulación de la ruta designada

2.4 Menú

Al tocar  se abre la pestaña del menú. A éste también se puede acceder al deslizar la pantalla a la derecha.

Iniciar sesión - le permite crear una cuenta gratuita en Sygic store

Sygic Store - permite a los usuarios iniciar sesión para comprar funciones adicionales

Administrar mapas - se puede descargar o borrar un mapa de su dispositivo

Ajustes - le permite personalizar los ajustes

Mapa - personalizar la configuración

- PDI (Punto de interés)
- Zoom automático
- Conducir en modo 2D
- Detalles del mapa

Planear ruta - desactivar/ activar

- Carreteras de peaje
- Carreteras sin pavimentar
- Autopistas
- Ferries
- Planificación de la ruta
 - La ruta más corta, ruta económica

Regional

- Idioma
- Unidades de distancia
- Formato de hora
- Coordenadas GPS

Notificaciones y sonidos - activar / desactivar

- Instrucción de voz
- Números del camino

Voz - le permite seleccionar el idioma de las notificaciones de voz

- Cámaras de velocidad
- Límites de velocidad
- Notificaciones de tráfico
- Advertencias de curvas cerradas
- Paso de ferrocarril
- Mejor ruta
- Bluetooth

Pantalla

- Esquema de colores - día / noche automático (de acuerdo a su zona horaria)
- PDI en la ruta - seleccione las categorías de PDI y la manera en que serán mostradas
- Barra de información - le permite personalizar la información
- Guía de carril
- Información de las señales
- Visualización de los cruces
- Calle actual
- Modo de Instrucción Secundaria
- Incidentes de tráfico
- Mostrar bloqueo de rotación
- Pantalla completa
- Cierre automático de diálogo
- Oferta de aparcamiento

2.5 Búsqueda rápida

Búsqueda rápida es una parte del panel del menú principal, lo que permite un fácil acceso a las funciones más utilizadas y la navegación rápida a sus sitios favoritos.

Domicilio - Toque para definir su dirección domiciliaria

Trabajo - Toque para definir su lugar de trabajo

Libro de viajes - Guarda cualquier información sobre las rutas recorridas y muestra las favoritas

SOS - Le permite llamar rápidamente por ayuda o encontrar el hos-

pital, estación de policía, farmacia o estación de gas más cercana

HUD - muestra la pantalla de navegación en el parabrisas

DashCam - empieza a grabar la ruta durante la navegación usando la cámara del dispositivo. La grabación se inicia después del tono. Al tocar el icono dashcam de nuevo, desactiva la grabación de vídeo y guarda el vídeo grabado en la galería



3. Teléfono

Vasco Traveler puede ser utilizado como teléfono. Tiene una tarjeta SIM incorporada que le permite recibir llamadas gratis al alrededor del mundo.



3.1 Llamadas entrantes

Con el fin de recibir una llamada, mantenga pulsado el icono del teléfono y deslice hacia la derecha. Para rechazar una llamada entrante, presione y mueva el icono del teléfono hacia la izquierda

Ahora puede recibir llamadas gratuitas en más de 160 países. Visita www.vasco-electronics.com para obtener precios detallados


¡ADVERTENCIA! Las llamadas entrantes son gratis, puesto que, son dirigidas a un número consistente con una tarjeta SIM de fábrica europea, que se suministra con la unidad empezando con los dígitos +372.

3.2 Llamadas salientes

Para hacer una llamada, presione  introduzca el número en el teclado y presione 

Si está utilizando una tarjeta SIM incorporada recuerde marcar el número con el prefijo del país (por ejemplo, +44 9875 ...). Su llamada se terminará de inmediato y rápidamente recibirá una llamada entrante. Responda y espere para hacer una llamada.

¡ADVERTENCIA! El costo de las llamadas salientes pueden variar dependiendo del país desde el que llama. Para más información, visite www.vasco-electronics.com.



4. Contactos

Esta aplicación le permite añadir el nombre y número telefónico de alguien y verlo en la lista de contactos.



5. Guías turísticas

La aplicación "Guía turística" tiene una larga base de datos que contiene información sobre los países, ciudades y otros lugares alrededor del mundo. La aplicación no requiere de una conexión a Internet.

Después de activar la "Guía turística" usted verá la pantalla principal de la aplicación. Hay accesos directos a los artículos populares e información general sobre las guías disponibles.

La búsqueda de lugares

Para consultar la base de datos, comience a escribir el nombre del lugar en el cuadro con una lupa. La base de datos contiene información sobre los continentes, países, regiones, ciudades, pueblos y otros lugares.

Si comienza a escribir verá los lugares propuestos. Para ver el artículo, pulse el nombre elegido. Si no ve ninguna propuesta debe utilizar otro nombre del lugar, escriba el nombre de la región, condado o provincia.

¡ADVERTENCIA! Durante la lectura de un artículo pueden haber algunos enlaces a sitios web externos. Tenga en cuenta que la navegación por Internet utilizando la red GSM puede dar lugar a agotar el saldo de la cuenta.



6. Números de emergencia

El dispositivo está equipado con una larga base de datos de números de emergencia en todos los países del mundo.

Para encontrar un número de emergencia presione el menú y elija en qué país se encuentra.

Verá una lista de los números de emergencia en ese país. Toque el número para hacer la llamada.

¡ACLARACIÓN! La base de datos puede no estar actualizada. Por favor consulte los números antes de viajar.



7. Embajadas

El dispositivo está equipado con una larga base de datos sobre las embajadas en el mundo.

Para encontrar su embajada, presione el menú y elija su nacionalidad.

Luego, elija el país en el que se encuentra.

Verá los detalles de su embajada en el país elegido. Toque el número y realice la llamada, toque el e-mail para enviar un correo, toque en el sitio de Internet para ir a la página web de la embajada, toque la dirección para obtener la dirección en el navegador (depende de la versión del navegador).

¡ACLARACIÓN! La base de datos puede no estar actualizada. Por favor consulte los datos antes de viajar.



8. Convertidor de unidades

Utilice el convertidor de unidades para convertir divisas, longitudes, peso, presión, velocidad, temperatura y volumen.

Pulse la barra superior azul para convertir unidades.

Introduzca el número en el cuadro blanco a la izquierda y verá el número convertido en el cuadro de la derecha.

¡ADVERTENCIA! La aplicación descarga automáticamente las tasas de cambio vigentes. Puede introducir manualmente la tasas de cambio. Con el fin de hacerlo, marque la casilla "entrada de tasa manual". Los nombres de las unidades desaparecerán. El convertidor multiplicará el número de la caja de la izquierda por la tasa introducida manualmente. El resultado se ve en el cuadro de la derecha



9. SOS

SOS es una función que le permite enviar un mensaje SOS (ayuda) a un número de teléfono predeterminado con un texto predefinido.

Al iniciar la aplicación por primera vez, usted necesita introducir el número de teléfono al cual el mensaje debe ser enviado. Usted puede también seleccionar “añadir la ubicación” con el fin de añadir sus coordenadas GPS actuales.



Para enviar el mensaje SOS, sólo tiene que tocar el botón rojo “Enviar SOS”.






10. Tiempo

La aplicación “Tiempo” ha sido creada por viajeros para viajeros. Muestra los pronósticos meteorológicos actualizados.




El dispositivo encuentra automáticamente su ubicación y el pronóstico del clima para el lugar en el que se encuentra actualmente, siempre que su ubicación GPS esté configurada como “Alta precisión”. Puede cambiar la precisión del GPS en la configuración del dispositivo.

Para agregar una nueva ubicación manualmente, toque  y escriba el nombre de la ciudad, luego confirme tocando  en el teclado de la pantalla táctil.

Para consultar el pronóstico de cualquier otro lugar, toque , luego  y escriba el nombre de otra ciudad y toque  de nuevo.

Verá los lugares recientemente elegidos.

Funciones

-  toque para agregar o cambiar su ubicación actual
-  toque para cambiar de Celsius a Fahrenheit
-  toque para actualizar




11. Mensajes

Use esta aplicación para enviar y recibir mensajes de texto cortos.




12. Cámara


Elija "Cámara" para ver el sub-menú.





El dispositivo está equipado con un cámara delantera y trasera*. Todas las fotos son almacenadas en la Galería.

Pulse  para tomar una foto


Para acercar o alejar, pulse en la pantalla con dos dedos y deslicelos hacia afuera o hacia adentro

Pulse  para cambiar las cámaras*

Pulse  para hacer un video

Pulse  para ir a ajustes

* Depende del dispositivo



13. Galería

Todas las fotos tomadas con la cámara son almacenadas en la galería. Elija galería para ver todas las fotos.




14. Navegador


Esta aplicación es un navegador de Internet. Le permite navegar por Internet.


¡ADVERTENCIA! Algunos sitios de Internet pueden descargar gran cantidad de datos. Le recomendamos utilizar WiFi para navegar por Internet.



Escriba la dirección, frase o palabra del sitio en el cuadro de búsqueda y toque "Ir" en el teclado de la pantalla táctil.



Toque  para ingresar a la configuración.

Para agregar un sitio a los marcadores, vaya a la configuración y toque .


Toque  en la parte inferior de la pantalla para mostrar los marcadores.


El icono  muestra el número de pestañas abiertas y le permite mostrar las pestañas en la vista dividida.

Para abrir una nueva pestaña, presione  y  o vaya a la configuración y seleccione “nueva pestaña”.

Para cerrar la pestaña, vaya a la vista dividida tocando  y luego  o deslice la pestaña hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para cerrar todas las pestañas, vaya a la configuración y seleccione “cerrar todas las pestañas”.

Para mostrar el historial, presione  en la parte inferior y seleccione “mostrar el historial completo” o vaya a la configuración y seleccione “Historial”.



15. Calculadora

Dependiendo del dispositivo, la calculadora tiene uno o dos paneles. En caso de dos paneles, el básico le permite hacer cálculos matemáticos básicos. Para ver el panel avanzado pulse en icono “menú”.



16. Reloj

El reloj muestra la hora y fecha actual. Puede establecer una alarma, ver la hora mundial y utilizar un minutero.



17. Recordatorio de medicamentos


Esta aplicación sirve para organizar el momento de tomar la medicina y la configuración de recordatorios. Usted puede manejar fácilmente su medicamento usando Recordatorio de medicamentos.


Presione  .

- Nombre – introduzca el nombre del medicamento.
- Descripción – describa el medicamento que usted quiere que se le recuerde.
- Fecha de recordatorio – establece la fecha en que debe comenzar el recordatorio.
- Frecuencia del recordatorio – Dígale a la aplicación la frecuencia con la que se debe tomar la medicina
- Horario del recordatorio – ajuste las horas de los recordatorios.
- Color – ajuste el color del medicamento.
- Sonido – ajuste el sonido del recordatorio.
- Guardar – guarde el recordatorio.

Toque en el nombre del recordatorio para modificarlo o borrarlo.

Verá la pantalla de añadir un nuevo recordatorio. Toque en cualquier campo para editarlo.

Toque  y verá iconos rojos al lado de cada medicamento

Toque  para eliminar el recordatorio elegido.



Toque "Volver" para ir de nuevo al menú.




18. Para hacer

El servicio "para hacer" organiza sus tareas.

Categorías

- Pulse  para añadir una nueva categoría.
- Pulse una carpeta para entrar a la categoría elegida.
- Pulse  y elija la categoría que desea eliminar.

Para hacer

- Pulse  para añadir una nueva tarea.
- Pulse el nombre para editar la tarea.
- Pulse el nombre y "Borrar" para eliminar la tarea.



19. Calendario

Use esta aplicación para buscar el calendario. Puede crear eventos y recordatorios.



20. YouTube

YouTube es un servicio popular para ver vídeos. No necesita tener ninguna cuenta para utilizar YouTube. Por favor tenga en cuenta que YouTube requiere de una conexión a Internet y los archivos de video pueden descargar grandes cantidades de datos. Es recomendable utilizar WiFi.



21. E-mail

Esta aplicación le permite configurar su propia, existente dirección de correo electrónico. Con el fin de hacerlo, necesita proporcionar su dirección de correo electrónico y contraseña. También necesitará configurar los servidores SMTP y POP 3. Si no los conoce, pregunte a su proveedor de correo electrónico.



22. Gmail


Gmail es un servicio de correo electrónico gratis que pertenece a Google. Para usar Gmail usted necesita tener una cuenta Google



23. Estado de la cuenta

Para comprobar el balance de la cuenta, sólo presione el botón verde en la pantalla.

Puede también comprobar el estado de cuenta realizando una llamada. Sólo marque el número y verá la información acerca de su estado de cuenta.



24. Play Store

Play Store es una tienda on-line con aplicaciones, juegos, música, libros, periódicos, películas y programas de televisión para Android OS. La tienda pertenece a Google y puede encontrar aplicaciones que requieren pago y otras que son gratis.

Comenzando

Con el fin de realizar una compra en Play Store, necesita tener una cuenta Google. Si tiene una, sólo elija "Introduce tu correo

electrónico" e inicie sesión. Si no tiene cuenta Google, cree una nueva cuenta.

Tienda

Toque el icono de la lupa en la parte superior de la pantalla para buscar aplicaciones en la Tienda. Por favor tenga en cuenta que, Play Store necesita una conexión a internet. Es aconsejable utilizarlo mientras se encuentre conectado a una red WiFi.

Toque  para ver ajustes adicionales.


¡ADVERTENCIA Vasco Electronics no asume ninguna responsabilidad por una instalación incorrecta de las aplicaciones de terceros.



25. Grabadora de sonidos

Esta aplicación permite grabar su voz y luego reproducir sus grabaciones.

Puede editar el número de teléfono predeterminado en cualquier momento, sólo seleccione "Editar número de teléfono y mensaje".



26. Videos

Esta aplicación le permite ver videos y escuchar música. Es compatible con los formatos más populares.



APS_190813