

Vasco

Alkalmazások

Használati utasítás

MAGYAR



Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

TARTALOM

1. Vasco Translator	5
1.1. A forrás- és célnyelv kiválasztása	5
1.2. Hangfelismerés	6
1.3. Manuális Szövegbevitel	6
1.4. Kiejtés	7
1.5. Törlés	7
1.6. Menü	7
1.6.1. Fordító	7
1.6.2. Foto Fordító	8
1.6.3. Előzmények	10
1.6.4 Számláló	10
1.6.5 Hasznos Mondatok	11
1.6.6 Konverzáció	11
1.6.7 Kiegészítők	13
1.6.8 Beállítások	13
2. Sygic	14
2.1 Főképernyő	15
2.2 Útvonal	16
2.3 Gyors menü	16
2.4 Menü	17
2.5 Gyorskereső	19
3 Telefon	20
3.1 Bejövő hívások	20
3.2 Kimenő hívások	20
4. Névjegyek	20
5. Útikönyvek	21
6. Segélyhívó számok	22


7. Nagykövetségek	22
8. Egység Átalakító	23
9. SOS	24
10. Időjárás	24
11. Üzenetek	25
12. Kamera	25
13. Galéria	26
14. Böngésző	27
15. Számológép	28
16. Óra	28
17. Gyógyszer Emlékeztető	28
18. Teendők	29
19. Naptár	30
20. YouTube	30
21. E-Mail	31
22. Gmail	31
23. Számlaegyenleg	31
24. Play Store	32
25. Hangrögzítő	32
26. Video Player	33



1. Vasco Translator

A Vasco Translator olyan eszköz, amely felismeri a beszédet, és még hosszú ,bonyolult szövegeket is lefordít, és lefordított mondatokat mond ki. A használynnyelvek teljes listájának megtekintéséhez keresse fel a gyártó honlapját. A Vasco Translator WiFi vagy GSM hálózatot igényel a fordításhoz.

1.1 A forrás - és célnyelv kiválasztása





Érintse meg a zászlót, hogy láthassa az elérhető nyelvek listáját. Húzza fel vagy le a képernyőt, hogy megtalálja a kívánt nyelvet. Érintse meg a nyelv nevét annak kiválasztásához.

A nyelv megváltoztatása a mondat fordítás után azt eredményezi, hogy újra át kell fordítani egy másik nyelvre.


Ez a funkció különösen hasznos, ha gyors fordításra van szükség több nyelvre.

1.2 Hangfelismerés



Ezzel a gombbal  írhat be szöveget a beszédfelismerés technológiájával. A szöveg beírásához nyomja meg a gombot, majd amikor a hang hallható, egy tónusban, tiszta hanggal, kb. 15 cm távolságban a beszédkészüléktől.

A beszéd befejezése után a fordítás automatikusan elindul. A fordítás körülbelül két másodpercet vesz igénybe.

Az ikon  azt jelenti, hogy a beszédfelismerés nem érhető el a kiválasztott nyelven, és a billentyűzet segítségével be kell írnia a szöveget.

FIGYELEM: A fordítás minősége rosszabb lehet hangos háttérzajok mellett!

1.3 Manuális Szövegbevitel

Használja a szövegdobozokat a szöveg beviteléhez. Érintse meg a fenti vagy a lenti szövegdobozt a virtuális billentyűzet előhívásához. Gépelje be a kívánt szöveget. Hagyja jóvá azt az „Enter” gomb megnyomásával a fordítás megkezdéséhez.


A billentyűzet nyelvét a „Space” gomb hosszas lenyomásával tudja megváltoztatni. Ékezetek használatához nyomja meg és tartsa nyomva a kiválasztott betűt, majd válassza ki a kívánt jelet.


A szövegdobozt ki lehet nagyítani. Ehhez érintse meg a nagyító ikont. A kinagyított képernyő bezárásához pedig nyomja meg a "Vissza" gombot.

A kiválasztott eszközökön szövegeket írhat be a fordítóval biztosított billentyűzet segítségével.

1.4 Kiejtés

A készülék automatikusan fogja kiejteni a lefordított mondatokat, kivéve, ha a funkció le van tiltva az alkalmazás beállításában (lásd: 12. oldal), vagy a nyelv nem áll rendelkezésre a kiválasztott nyelven.

A gomb  megnyomása újra kijelenti a lefordított szöveget.


Az ikon  azt jelzi, hogy a nyelv nem áll rendelkezésre az adott nyelven. A gomb inaktív.

1.5 Törlés

Ezzel a gombbal  törölheti a beírt szöveget.

Nyomja meg a "Törlés" gombot az egész szöveg törléséhez. Betűk vagy szavak törléséhez használja a "Backspace" billentyűt.

1.6 Menü


A menü  megjelenítéséhez nyomja le vagy mozgassa a képernyőt balról jobbra.

1.6.1 Fordító

A Fordítás lapon a Vasco Translator alkalmazás fő képernyőjére jut.

1.6.2 Fotó Fordító

A Fotó Fordító lehetővé teszi szövegek felismerését és lefordítását.


Nyomja meg  vagy csúsztassa jobbra a képernyőt a Vasco Translator menü megjelenítéséhez, majd válassza a Fotó Fordító lehetőséget.





Nyomja meg a „Galéria” gombot a készülék memóriájában tárolt kép kiválasztásához, vagy válassza a „Kamera” (Fényképezőgép) lehetőséget egy új fénykép készítéséhez.

Írányítsa a fényképezőgépet a tárgyra úgy, hogy minden szöveg látható legyen a képernyőn.


Ha a fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszot, nyomja meg az exponáló gombot.



A fénykép kivágásához nyomja meg a  gombot.

Új kép készítéséhez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a “Szöveg fölismerés” gombot, és várjon néhány másodpercet.




A felismert szöveget bárhol megérintve szerkesztheti.

A fordítás elindításához nyomja meg a „Fordíts” gombot.




Az új ablakban nyomja meg a nyelv nevét a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az „Fordíts” gombot.



A szöveg lefordításra kerül a választott nyelven a Vasco Translator alkalmazással

A fordító automatikusan hangosan elmondja a lefordított szöveget.

Ha úgy dönt, hogy kiválaszt egy képet a galériából, ismételje meg a fenti lépéseket.

Nyomja meg  a „Beállítások” gombot a szövegfelismerés pontosságának kiválasztásához.

1.6.3 Előzmények

A fordítási előzmények megtekintéséhez, módosításához vagy törléséhez nyissa meg a menüt, és nyomja meg a Előzmény gombot.




Egy adott kifejezés megjelenítéséhez az alkalmazás főablakában csak nyomja meg a kiválasztott fordítást.

A kijelölt fordítás vagy a teljes előzmény törléséhez nyomja meg a gombot jelölje meg kijelölt mondatot vagy az „összes kijelölése” mezőt, majd nyomja meg a gombot és erősítse meg

A kiválasztott fordítás nagyításához egyszerűen nyomja meg a gombot .

A fordítások megosztásához válasszuk ki azokat, majd nyomjuk meg és válaszszuk ki az alkalmazást.

1.6.4 Számláló



A fordítás számláló lehetővé teszi a GSM és a WiFi rendszereken keresztül fordítások számának nyomon követését.

A kijelölt számláló nullázásához nyomja meg a gombot és nyugtázza a nullázást a „Számlálók törlése”

1.6.5 Hasznos Mondatok


A leghasznosabb kifejezések készletét tartalmazó gyűjtemény.

Az indítás után, megjelenik a nyelvi párbeszédablak.

Az első jelölőnégyzet az a nyelv, amelyben a kifejezést a készülékbe írják.

A második jelölőnégyzet az a nyelv, amelyre a kifejezést lefordítják.

Ha megnyomja a „Keresés” gombot, megjelenik a billentyűzet. Írja be a mondatot a billentyűzetről.

A beírt szöveget törölheti a gomb megnyomásával .

Miután beírta a szöveget, megjelenik a javaslatok listája. Válasszon ki egy mondatot a listából. A fordítás automatikusan megjelenik a képernyő közepén.


A lefordított frázis meghallgatásához nyomja meg .


1.6.6 Konverzáció

A „Konverzáció” lehetővé teszi a párbeszédet idegen nyelven.





A lefordított frázis meghallgatásához nyomja meg - zászlót.

Beszélgetés indításához nyomja meg a «START» gombot. Amikor megjelenik a szimbólum , nyomja meg a kiválasztott zászlót.


Amikor a jelző szimbólumra változik , mondja ki a mondatot.




Tolmácsolás 2 másodpercig tart. A készülék azonnal elmondja a fordítást, és az ikon megváltozik  megváltozik .

A beszélgetés folytatásához nyomja meg ismét a képernyő alján lévő zászlók egyikét.

A kiválasztott fordítás nagyításához nyomja meg a nagyító ikont.


A kiválasztott mondat ismételt meghallgatásához nyomja meg a fordító gombot vagy vonalat .





Amikor megnyomja a készülék «vissza» gombját, a fordítás automatikusan elmenti az alapértelmezett nevet: a beszélgetési nyelvet és annak dátumát.

Név megváltoztatásához vagy egy beszélgetés törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gombot, amíg meg nem jelenik a beszélgetési beállítások ablak.

1.6.7 Kiegészítők



A „Tartozékok” fül segítségével olyan eszközöket csatlakoztathat és konfigurálhat, amelyek Vasco tolmácmunkával működnek, fizikai billentyűzettel vagy fülhallgatóval.

A kiválasztott eszköz csatlakoztatásához kapcsolja be a Bluetooth funkciót , majd nyomja meg a név melletti gombot .

A kiválasztott tartozékok csatlakoztatásáról a mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1.6.8 Beállítások

Fordító beállításai

Folyamatos fordítás

Ez az opció reális időben használatos. A folyamatos tolmácsolás több adat tarolását kívánja meg. Amennyiben nem szeretnél magasabb költségeket, jelöld be a WiFi vagy soha felkínált lehetőséget!

- Mindig
- Csak WIFI
- Soha

Kiejtési beállítások

Automatikus kiejtés

- Engedélyezd
- Ne engedd

Beszéd sebessége - lehetővé teszi a beszéd félgyorsítását vagy lélassítását.

Betűméret - Mozgassa a csúszkát balra vagy jobbra a betűméret csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Egyéb

Kínában vagyok - Ez az opció lehetővé teszi a beszédfelismerés használatát angol nyelven Kínában.

Az alkalmazásról - a használati feltételek és a készülék verzióinformációinak megjelenítése.



2. Sygic

A Vasco Traveler készülék az egyik legjobb és legpontosabb navigációs szoftverrel van ellátva. A navigáció internet kapcsolat nélkül is működik. Ha azt az üzenetet látja, hogy "Enter the Product Code", vagyis gépelje be a készülék kódját, akkor a kért kódot a védőtok belsejében, a dobozban, vagy a készülék hátlapjának belső oldalán találja meg.

Ahhoz, hogy a navigáció megfelelően működjön, győződjön meg róla, hogy a GPS aktív és a WiFi ki van kapcsolva. A Vasco Traveler menüsorból válassza ki a WiFi / DATA / GPS / BT / HOTSPOT kapcsolódásokat mutató menüt, és itt aktiválja a GPS ikont.


Amikor először a Navigáció és GPS menübe lép, a nyelv még angol lesz. Ennek megváltoztatásához érintse meg a képernyő bal felső sarkát, itt lépjen a "Settings", ezen belül a "Regional" menüpontba. Itt beállíthatja a "Voice" vagyis a GPS beszéd nyelvét, és a GPS nyelvét (Language) is. Válassza ki a magyart a listából.


2.1 Főképernyő


Navigálás célállomásra - Ahhoz, hogy megadjon egy úticélt, lépjen a Navigálás célállomásra menüpontba. Érintse meg a piros gombostű területét, aztán a zöld pontot, hogy magadja a kiindulási pontot. Több lehetséges módja van a kiindulási pont és az úticél meghatározásának. Kiválaszthatja az országot, irányító számot, utcanevet és házszámot adhat meg manuális bevitellel, vagy megvárhatja a GPS jelet és a helymeghatározást

Gyors keresés - Megadhatja a város vagy falu nevét, ahova szeretne eljutni, ez gyorsabb keresést tesz lehetővé.

Előzmény - Az Előzmény menübe lépve az előzőleg beírt, illetve leutazott útvonalak jelennek meg. Innen is kiválaszthatja aktuális útvonalát/úticélját. Az előzmények a Útikalauz menüből is elérhetőek.

ÉP az útvonalon - válasszon útvonalat az Érdekes pontok (benzinkút, pihenőhely, kórház... stb.) alapján. A kék ikonok a kategóriát mutatják. A hosszabb lista eléréséhez nyomja meg  ikont.

Kedvencek - Itt tárolhatja kedvenc úticélokot és útvonalakat, és használhatja később azokat. Eléréséhez érintse meg  ikont

Kontaktusok - A kontaktusokat is használhatja az útvonal megadásához. Érintése meg a könyvet ábrázoló ikont, és válasszon a kapcsolatok közül .

GPS koordináták - A cél meghatározásához adja meg a célállomás földrajzi koordinátáit.

Otthon - Az előre begépett otthoni cím lehetővé teszi a gyorsabb navigációt. Lépjen a Menübe és válassza ki az Otthon alpontot.

Munkahely - Az előre meghatározott munkahelyi cím lehetővé

teszi az útvonal gyors betöltését. Lépjen a Menübe és válassza a Munkahely alpontot.

Válasszon térképről - A kiindulási pont megadásához érintse meg a térképen azt a pontot, ahová szeretne eljutni, majd nyomjon a Kiválasztás gombra

2.2 Útvonal

A navigáció lehetővé teszi, hogy megváltoztassa az útvonal.

A meghatározáshoz lépjen a Navigáció” menübe. Miután az úticélt begépelte, az útvonalat betölti és a képernyőn megjeleníti a készülék.

Alternatív útvonal - Opcionálisan megjelenítheti az alternatív útvonalakat is. Itt maximum három útvonal közül választhat. A kiválasztott útvonal lesz megvilágítva.

Nyomjon a Start - ra a navigáció elindításához.

Köztes úticél - válasszon ki egy pontot a térképről és nyomjon a Köztes úticél-ra.

Húzd és dobd - Az útvonal megváltoztatásához érintsünk meg egy pontot a térképen, majd tartsuk ujjunkat az adott ponton amíg egy szürke gombostű meg nem jelenik. Aztán húzza azt az új úticélra és engedje el. Az útvonal újra be fog tölteni.

2.3 Gyors menü

A navigáció alatt érintse meg a képernyőt bárhol, hogy elérje a gyors menüt. Várjon amíg a navigáció meghatározza az Ön helyzetét.

Útvonal törlése - Kitörli az aktuális útvonalat


Hang / Némítás – Némítani lehet vagy a hangot visszaállítani.

Gyaloglásra váltás - Autós naivágálásról gyalogosra válthat.

Közelemben - A közelben lévő ÉP pontokat jeleníti meg.

Bemutatás - Megmutatja a kijelölt út szimulálását.

2.4 Menü

A  ikon megérintésével érhető el. A képernyő jobb oldali megérintésével is elérhető a menü fül.

Belépés - Lehetősége van egy ingyenes fiók létrehozására a Sygic store-ban.

Sygic Store - Lehetőség újabb/több funkció megvásárlására.

Térképek kezelése – Letölthet új térképeket és törölhet is közülük.

Beállítások - A beállítás menü a testreszabás lehetőségét biztosítja

Térkép - A beállítások testre szabása

- Érdekes pontok
- Autozoom
- Vezetés 2D módban
- Térkép részletek

Útvonaltervezés

- Fízetős utak
- Földutak
- Autópályák
- Kompok
- Útvonaltervezés

legrövidebb útvonal' gazdaságos útvonal

Regionális

- Nyelv
- Távolsági mértékegységek
- Időformátum
- GPS koordináták

Értesítések és hangok - Bekapcsolás/Kikapcsolás

- Hang
- Útszámozások

Hang - Kiválaszthatja a beszédhang nyelvét

- Traffipaxok
- Sebességhatárok
- Forgalom információk
- Éles kanyar figyelmeztető
- Vasúti átkelő
- Jobb útvonal
- Bluetooth

Megjelenítés

- Szín séma - Nappali / Éjszakai Automatikus beállítás (időzóna alapján)
- ÉP az útvonalon - Válasszon a megjelenített Érdekes Pontok közül
- Információ fül - Információk testreszabása
- Sávmutató

-
- Közlekedési tábla információ
 - Kereszteződés nézet
 - Aktuális út neve
 - Secondary Instruction Mode
 - Közlekedési események
 - Térkép forgatásának engedélyezése
 - Teljes képernyő
 - Párbeszéd ablak automatikus zárása
 - Parkoló asszisztens

2.5 Gyors keresés

A gyors keresés segít abban, hogy a navigációban gyakran használt funkciókat, és kedvenc helyeket gyorsan és könnyen el tudja érni a menüből.

Otthon – nyomja meg hogy beállítsa otthoni címét

Munkahely – nyomja meg, hogy beállíthassa a munkahelyi címét

Útikönyv – elmenti az információkat a megvalósult utazásokról, és megmutatja a kedvenceket

SOS – lehetővé teszi a gyors segélyhívást, vagy segít megtalálni a legközelebbi kórházat, rendőrséget, gyógyszertárat, vagy benzinkutat.

HUD – kivetíti a navigációt a szélvédőre

Fedélzeti kamera – A navigálás során felveszi az utat az eszköz kamerájával. Sípszó után kezdődik a felvétel. Ha a Fedélzeti kamera ikont megérinti, a felvétel megáll és elmentésre kerül a galériába.





3. Telefon

A Vasco Traveler telefonként is használható. A beépített SIM kártya lehetővé teszi az ingyenes hívásfogadást világszerte.

3.1 Bejövő hívások

Hívásfogadáshoz érintse meg a telefon ikont, majd húzza el jobbra. Immáron a világ több, mint 160 országában ingyen fogadhat hívásokat. A részletes díjtáblázat megtekintéséhez látogasson el a www.vasco-electronics.com weboldalra.

3.2 Kimenő hívások

Hívás esetében , nyomd meg a gombot  , írd be a számot és nyomd meg a gombot .

Amennyiben a gyári SIM kártyán keresztül kezdeményez hívást, a telefonszámot az ország előhívószámával adja meg (pl: +44 223 ...). A kapcsolat azonnal megszakad, majd egy kis idő elteltével bejövő hívást kap. Fogadja, és várjon a mobilkapcsolatra.

FIGYELEM! A kimenő hívások költsége tart1zkodási országoként eltérő lehet. Tudjon meg többet és látogasson el a www.vasco-electronics.com weboldalra.



4. Személyek

Az alkalmazás lehetővé teszi a partnerek hozzáadását és kapcsolatok megtekintését.



5. Útikönyv

Az „Útikönyv” alkalmazás országok, városok, és egyéb helyek hatalmas tárházát tartalmazza világszerte. Az alkalmazás használata nem igényel Internet kapcsolatot.

A Vasco Traveler Premium különböző városok és helyek útikönyveinek gazdag adatbázisával rendelkezik. Az útikönyvek angol, lengyel, francia, olasz, német, spanyol, orosz nyelven állnak rendelkezésére. Akár Łódźba, akár Londonba, akár Mogadishuba készül, a Vasco Traveler Premium segít gyakorlati információkkal szolgálni ezekkel a városokkal kapcsolatban és mindezt Internet hozzáférés szükségessége nélkül!

Az alkalmazás elindításakor megjelenik az applikációs főképernyő. Népszerű cikkek részletei és az útikönyvek általános információi láthatók itt.

Helyek keresése

Az adatbázisból való kereséshez kezdje el begépelni a hely nevét a nagyítóval ellátott szövegdobozba. Az adatbázis kontinensek, országok, régiók, városok, faluk és egyéb helyek információit tartalmazza.

A szövegbevitel kezdetekor ajánlott helyeket fog kapni. A kiválasztott helyről szóló cikkhez érintse meg annak nevét. Ha az applikáció nem mutatja a kiválasztott információt, használjon többféle megnevezést, vagy keressen régió szerint, vagy államokban, ahol a kívánt hely megtalálható.

FIGYELEM! A cikkek olvasása közben előfordulhatnak külső weblalakra mutató linkek. Kérjük figyeljen arra, hogy a GSM hálózaton keresztül történő Internetes böngészés az egyenleg gyors lemerülését okozhatja.



6. Segélyhívó számok

A Vasco Traveler egy olyan terjedelmes listával van ellátva, mely a világ összes országának segélyhívó számait tartalmazza.

Segélyhívószám kereséséhez érintse meg a menüt és válassza ki az országot, melyben tartózkodik.

Az kiválasztott ország segélyhívószámainak listáját fogja látni. Érintse meg a kívánt telefonszámot a hívásindításhoz.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA! A segélyhívószámok érvényességüket veszthetik. Utazás előtt kérjük ellenőrizze a számokat.



7. Nagykövetségek

A Vasco Traveler a világszerte megtalálható nagykövetségek terjedelmes adatbázisával van ellátva.

Nagykövetségének megtalálásához érintse meg a menüt és válassza ki nemzetiségét.

Majd válassza ki az országot, melyben tartózkodik.

Látni fogja a nagykövetség adatait a kiválasztott országban. Érintse meg a telefonszámot annak hívásához, érintse meg az e-mail címet elektronikus üzenet küldéséhez, érintse meg az Internetes oldalt, hogy a nagykövetség honlapjára navigálhasson vagy érintse meg a címet, hogy megkapja a navigációs program instrukcióit (a navigáció verziójától függően)

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA! Az adatbázis érvényességét vesztheti. Utazás előtt kérjük ellenőrizze az adatokat.



8. Egység Átalakító

Használja az Egység Átalakító alkalmazást valuták, hosszúság, tömeg, nyomás, sebesség, hőmérséklet és térfogat egységek átváltásához.

Érintse meg a felső, kék színű dobozt az átváltani kívánt egység kiválasztásához.

Vigye be a számot a bal oldali fehér színű dobozba, és látni fogja az átváltott értéket a jobb oldali fehér dobozban.

FIGYELEM! Az alkalmazás automaikusán letölti az aktuális valuta árfolyamot. Manuálisan is beviheti az árfolyamot. Ehhez pipálja be "Az árfolyam kézi bevitele" dobozt. A mértékek nevei eltűnnek. A konverter ekkor megszorozza a bal oldali dobozban lévő számot a manuálisan bevitt értékkel. Az eredmény a jobb oldali dobozban fog megjelenni.



9. SOS

Az SOS funkció lehetővé teszi SOS üzenet küldését egy előre beállított telefonszámra egy előre beállított szöveggel.

Az alkalmazás első használatának alkalmával be kell állítania azt a telefonszámot, amelyre a későbbiekben szeretné elküldeni az üzenetet. Az aktuális GPS koordináták elküldéséhez a „hely hozzáadása” részt is ki kell pipálni.

Az SOS üzenet elküldéséhez nyomja meg a piros „SOS küldés” gombot.



Az előre beállított telefonszámot bármikor módosíthatja, a „Telefonszám és szöveg szerkesztése” gombra kattintva.






10. Időjárás

A parancssorban a zóna védelem alatt áll a podróznikóv. A rendelkezésre álló információk a jelenlegi találatokról a lehető legmegfelelőbbek. A készülék automatikusan letölti a tartózkodási helyének aktuális időjárását, feltéve, hogy a készülék GPS-je be van kapcsolva és nagy pontossággal van beállítva. Kapcsolja be a GPS-t, és megváltoztathatja annak pontosságát az eszköz beállításaiiban a „Hely” részben.




Hozzáadhat helyeket az érintőképernyő billentyűzetével.

Új hely felvételéhez nyomjuk meg a gombot , írjuk be a város nevét és nyomjuk meg  az érintőképernyő billentyűzetet.

Ahhoz, hogy ellenőrizze az időjárás előrejelzését egy másik helyre , nyomja meg a gombot , majd lépjen be egy másik városba, és nyomja meg újra .

Az alkalmazás emlékeztetőt ad a beírt városokról.

Funkciók

-  helyek hozzáadása és módosítása
-  Celsius foktól fok fahrenheitig
-  időjárás-frissítés a kiválasztott helyre




11. Üzenetek

Az SMS alkalmazás rövid szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.




12. Kamera


Érintse meg a "Kamera & Galéria" lehetőséget az almenü megtekintéséhez.




A készülék elülső és hátsó kamerákkal * van ellátva. Minden kép a Galériába kerül mentésre.

Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg két ujjal a képernyőt, majd húzza össze vagy szét ujjait

A kamerák váltásához* nyomja meg a  gombot *

Video készítéséhez nyomja meg a  gombot

A beállításokhoz nyomja meg a  gombot

* modelltől függően elérhető



13. Galéria

Minden fényképezővel készített kép a Galériában kerül mentésre. A fotók közti böngészéshez érintse meg a Galériát.




14. Böngésző


Az Böngésző alkalmazás lehetővé teszi a weboldalak böngészését.

FIGYELEM! Egyes webhelyek nagy mennyiségű adatot tölthetnek le. A WiFi hálózathoz való csatlakozás után javasoljuk az internet használatát.

A webcím, a keresési kifejezés vagy a szó megadásához kattintson a keresési mezőre. Ezután írja be a szöveget az érintőképernyő billentyűzetével. A kiválasztott oldal megnyitásához vagy a keresési eredmények megjelenítéséhez nyomja meg az érintőképernyőn az „OK” gombot.



A böngészőbeállítások megadásához kattintson a gombra .



Ha egy oldalt szeretne hozzáadni a könyvjelzőkhöz, lépjen be a beállítások közé, majd nyomja meg a gombot .

A könyvjelzők megtekintéséhez nyomja meg  a képernyő alján.


Az ikon  mutatja az aktuálisan megnyitott kártyák számát.


Nyomja meg őket.

Új lap megnyitásához nyomjuk meg a gombot , majd írjuk be a beállításokat és válasszuk az „új kártya” lehetőséget .

A lap bezárásához az aktuálisan megnyitott lapokat jelenítse meg a gomb megnyomásával , majd nyomja meg  vagy csúsztassa a kártyát balra vagy jobbra.

Az összes kártya bezárásához lépjen a beállításokra, és válassza az „Összes kártya bezárása” lehetőséget.

A történet megtekintéséhez érintse meg  a képernyő alján, majd válassza a „teljes történet megtekintése” lehetőséget, vagy írja be a beállításokat, és válassza a „történelem” lehetőséget.




15. Számológép

A készülékek típusától függően a számológép alkalmazás egy vagy két panellel is elérhető. Az egypaneles alapverzió lehetővé teszi az egyszerűbb matematikai műveletek elvégzését. A haladó panel eléréséhez nyomja meg a „Menü” ikont.



16. Óra

Az Óra a jelenlegi időt és dátumot mutatja. Beállíthat ébresztést, megtekintheti a világórát, és időzítőt használhat.



17. Gyógyszer Emlékeztető

Ez az alkalmazás segít ütemezni a gyógyszeresedés időpontjainak beállításait. A Gyógyszer Emlékeztető használatával könnyen kezelheti orvosságait.


Érintse meg a  gombot, hogy láthassa az alábbi opciókat:

- Név – üsse be a gyógyszer nevét

- Leírás – írja be a gyógyszer jellemzését, amit érdemes megjegyezni róla
- Emlékeztető dátuma – állítsa be az emlékeztető kezdetének dátumát
- Emlékeztető gyakorisága – állítsa be milyen gyakran kell szednie a gyógyszert
- Emlékeztető órák – állítsa be az emlékeztetők időpontjait
- Szín – állítson be színt a gyógyszerhez
- Hang – állítson be hangot az emlékeztetőhöz
- Mentés – mentse el az emlékeztetőt

Érintse meg az emlékeztető nevét annak szerkesztéséhez vagy törléséhez

Látni fogja az új emlékeztető hozzáadása képernyőt. Érintse meg bármelyik mezőt a szerkesztéshez.

Érintse meg a  jelet és látni fogja a piros ikonokat az egyes gyógyszerek mellett.

Érintse meg a  jelet a kiválasztott emlékeztető törléséhez.




18. Teendők


A Teendők segít ütemezni feladatait.

Kategóriák

- Érintse meg a  jelet új kategória létrehozásához.

- Érintsen meg egy mappát, hogy a kiválasztott kategóriába léphessen.
- Érintse meg a  jelet, és válassza ki a törölni kívánt kategóriát.

Feladatok

- Érintse meg a  jelet új feladat létrehozásához.
- Érintse meg a nevét, hogy szerkeszthesse az adott feladatot.
- Érintse meg a nevét és a "Törlés"-t a feladat törléséhez.



19. Naptár

Az applikáció lehetővé teszi a napok, hónapok nézetét és események, emlékeztetők létrehozását.



20. YouTube

A YouTube egy népszerű videomegosztó szolgáltatás. Kérjük figyeljen arra, hogy az alkalmazás használata Internet kapcsolatot igényel, és az esetlegesen letöltött video fájlok nagy adatforgalmat igényelhetnek. Az alkalmazást WiFi hálózaton keresztül ajánlott használni.



21. E-mail

Lehetővé teszi, hogy hozzáférjen saját fiókjához. A levelezés beállításának céljából adja meg E-mail címét és jelszavát, valamint a kimenő és bejövő POP3 és SMTP mail szervereket. Amennyiben nem ismeri ezeknek a szervereknek a nevét, lépjen kapcsolatba a postafiók szolgáltatójával.



22. Gmail

A Gmail egy ingyenes levelezőprogram szolgáltatás, mely a Google-höz tartozik. A Gmail használatának elengedhetetlen feltétele a Google fiók megléte.



23. Számlaegyenleg

A számlaegyenleg lekérdezéséhez érintse meg a készülék főképernyőjén található "Frissíts" opciót.

A számlaegyenleget híváskezdeményezéssel is lekérdezheti. Csak tárcsázza a számot és látni fogja a képernyőn az egyenleginformációt.



24. Play Store

A Play Store egy olyan online bolt, amiben Android operációs rendszerhez való alkalmazások, játékok, zenék, újságok, filmek és TV programok találhatóak. A bolt a Google-höz tartozik, és fizetős, valamint ingyenes applikációkat is tartalmaz.

Első használat

A Play Store-ból történő vásárláshoz Önnek rendelkeznie kell Google fiókkal. Ha rendelkezik vele, érintse meg a "létezik" gombot és jelentkezzen be. Ha nem rendelkezik Google fiókkal, hozzon létre egyet.

Bolt

A boltban található alkalmazások közti kereséshez érintse meg a nagyító ikont a képernyő tetején. Kérjük, tartsa észben, hogy a Play Store használata Internetkapcsolatot igényel. Használata Wifi hálózaton keresztül ajánlott.


Egyéb beállítási opciók megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

FIGYELEM! A Vasco Electronics nem vállal felelősséget azon applikációk helytelen működéséért, melyek harmadik személy tulajdonában vannak.



25. Hangrögzítő

Ez az alkalmazás lehetővé teszi hangok rögzítését és a felvételek visszajátszását.



26. Videók

Az alkalmazás lehetővé teszi a médiafájlok lejátszását. Támogatja a legnépszerűbb audio és video formátumokat.

